AZZWORLD

Large LCD screen smart thermostat

MMT1231

For Water Heating/Boiler/Electric Heating

- Elite scanner.Se dan GR-Code, um das deutsche Handbuch, den Installationsvideo und die Funktionsanleitung zu erhalten.
- Kostenlos anfrage GR-ode,um weitere Anleitungen zu erhalten, wie z.B. Videos zur Installation und Bedienung.
- Escanee el código GR elite.Para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función.
- Escanear o código GR elite.Para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução da função.
- Chiosvscanner GR-ode, vi,ottenere ilcmanuale,operativo,il video,di installazione e la presentazione delle funzioni.
- Scannez le code GR elite pour obtenir le manuel d'utilisateur, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions en français.
- Elite scanner.Se dan GR-code, um das deutsche Handbuch, den Installationsvideo und die Funktionsanleitung zu erhalten.
- Scansione del codice GR elite per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e l'introduzione alle funzioni.
- Lees u código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução à função.
- Zeskanuj kod GR elite, aby uzyskać instrukcję obsługi w języku polskim, film instalacyjny i funkcje.
- قم بمسح رمز GR elite للحصول على الدليل باللغة العربية، فيديو التثبيت والتعريف بالوظائف.

Thank you for purchasing our products, please read the following terms before installation and use:

- Please confirm whether the product is suitable for your heating equipment before installation.
- Before installation or maintenance, please make sure to cut off the power supply.
- Please strictly comply with the wiring diagram for wiring installation.
- When drilling on the wall, please confirm that the fasteners are not installed in the pipeline.
- Do not pull the cable too hard, otherwise the product will be damaged.
- If a hard plastic card is used in the installation process, it must be bent to an appropriate angle in advance.
- Please do not disassemble the thermostat.
- Please contact the after-sales service for equipment failure, please do not try to repair it yourself.
- Please read the following instructions manual to check again to ensure normal and safe use, and keep this manual properly.

Product overview

This series of thermostats are designed to meet the different needs of users. It has the function of touch screen operation, remote control including smart phone control and wired control. Thanks to built-in temperature sensors and newest temperature control algorithm, it can control the room comfortably adjacent to it. Together with the device you can conveniently regulate the room temperature.

In the Box you will find

Thermostat	1pc
Screws	2pcs
User Guide	1pc
Floor sensor (Optional)	

Technical data

Model: R3M

Supply voltage: AC100-240V, 50/60Hz

Power consumption: Till Max 5W,<1 watcon 1.5W Max)

Control accuracy: 0.5°C/1°F

External sensor: 5K@25°C, NTC

Fit only works when choosing till or 2.5(N in advanced setting)

Switch devices: 0.5~3°C, Factory setting:1°C

Ambient temperature: -5~50°C

Size: 86x86x15.5mm

Housing material: Flame retardant PC

Frequency Band: 2402GHz-2483GHz

Maximum Radio Transmit Power: <20dBm

APP operation interface description (heating thermostat)

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the R3M complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.maxtech.com/blogs/news/wifi-rf01

Features

- ✓ Customized exclusive temperature plan – up to 6 events allowed to set up!
- ✓ Self shape design– delicate and elegant
- ✓ Large LCD screen better user experience

Dimensions(mm)

Before wiring and installing

This thermostat is factory-tested carefully. Failure to follow them could cause damage to the unit, which will void the warranty.

1. Check the wiring plan in the instruction manual of the product to make sure the product is suitable for your heating system.
2. A model must be a same voltage as the heating system.
3. After installation is complete, check out product operation as provided in these instructions.
4. The thermostat operates in full capacity in areas with the temperature of 0 and 40 degrees Celsius. Do not install in areas exposed to direct sunlight or in areas with a 90% relative humidity.
5. Do not expose the thermostat in areas with altitude of 2500m to 10000m.

⚠ Warnings

Risk of Electric Shock or Equipment Damage Hazard: Can shock people, damage control equipment circuitry.

Disconnect power supply before installation.

Sensor failure

Please connect the sensor correctly according to your sensor type(NTC or PT1000), otherwise the sensor will be damaged and this power cut-off to the sensor is allowed.

0.6Ω: Built-in sensor is short-circuited or disconnected.

∞Ω: External sensor is short-circuited or disconnected.

Wiring

Note:

GA is for water heating. GB is for electric heating. GC is for water/gas boiler.



Installation

The thermostat adopt pre-guide and limited snap-fit design, easy and fast to install.

1.Release from cover by inserting a head screw-driver into bottom cracks.

2).Connect wires to terminal block per the wiring schematic according to wiring diagram.Suggested copper wire length is 0.5-0.8mm.

3).Attach the thermostat base to wall,useable by two mounting screws.After attach, it make sure the there is No gap between thermostat and base. Suggested torque is 0.5-0.6N-m (0.4-0.5kgf.inch)

4).Re-mount the front cover via snap-fit connection.



Displays symbols

User operation

Power on/Off

Press and hold "⏻" for 3 seconds to turn on/off the unit.

Time setting

Press and hold "⏻" for 3 seconds to enter time setting, and adjust it as below:

Press and hold "⏻" for 3 seconds to confirm and exit.

Temperature setting

Press "∧" or "∨" directly to increase/ or decrease setpoint temperature.

Child lock

Press and hold "∧" + "∨" for 3 seconds to activate child lock, press and hold to deactivate. Press and hold both keys again to deactivate child lock.

Wi-Fi (Only for R3M)

Press and hold "⏻" for 3 seconds to enter WiFi setup mode, it will flash quickly. Press and hold both "∧" + "∨" for 3 seconds to reset WiFi.

Temperature Control Mode

Press "Mode" key to switch between manual mode and auto mode.

● In Manual Mode: The temperature is controlled in accordance with the current temperature set up by you. It remains activated until the next manual change.

● In Auto mode: The temperature is controlled in accordance with the 6 periods and temperatures you have set previously. We read out and control the profile displayed on the thermostat on the screen). Afterwards, the defined heating profile will be activated again.

Weekly programming setting

The thermostat is factory-preset to 6 heating events with different temperatures for each day of the week (see table below).

Hold down the "Mode" key for 3 seconds to enter programming mode. Press and hold "⏻" for 3 seconds to enter weekly programming setting, the "Mon" will flash.

Choose heating set temperature for Monday by pressing the "∧" or "∨" keys, confirm by pressing "Mode" key, clock and temperature for preceding "∧" or "∨" keys, confirm by pressing "Mode" key.

Events	Symbols	Time	Temperature
1	Wake	06:00	21°C
2	Leave	08:00	15°C
3	Return	11:30	21°C
4	Leave	13:30	15°C
5	Return	17:00	21°C
6	Sleep	22:00	15°C

ECO mode

Press "⏻" shortly to enter ECO mode, and the temperature will be set 5°C lower.

Advanced Setting (Usually for Professional Technicians)

Press and hold "Mode" key for 5 seconds to enter advanced setting mode, then in order by "⏻" switch to next item by "Mode" key, confirm by "⏻" key.

No.	Meaning	▲ or ▼	Default	Step Setting
01	Temp. calibration	-9.0~9.0°C	0.0	0.5°C
02	Temp. control mode	0:NTC 1:Room temp. 2:Floor temp. 3:Room temp. & Floor temp.	0	1
03	Floor sensor type	0:NTC 1:PT1000	0	1
04	Floor temp. protection	5~45°C	35	1°C
05	Switch deadzone	0.5~3°C	1	0.5°C
06	Temp. control range	1~10°C	2	1°C
07	Temp. control cycle	10~60 minutes	30	10 minutes
08	Temp. control in ECO mode	1°C~5°C, set value is the temperature lowered in ECO mode	2	1°C
09	Factory reset	0:NO, 1:Reset	0	1
10	Backlight	0:Always on 1:Always off 2:Keep on when key pressed	0	1
11	Software version			

⚠ Warnungen

Stand-alone-elektrischer Schlag oder von Geräteschaden. Kann Personen einen Stromschlag verursachen oder die Steuerkreise von Geräten beschädigen.

Vor der Installation die Stromzufuhr unterbrechen.

Ausfall des Sensors

Wenn der Temperatur-Fühler angezeigt wird,bedeutet der Thermostat möglicherweise, dass der Fehler betroffen ist.

0Ω: Der Temperatur-Sensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.

∞Ω: Externer Sensor ist kurzgeschlossen oder abgetrennt.

Verkabelung

Hinweis: GA steht für Warmwasserheizung, GB für elektrische Heizung, GC für Wasser/Gasheizung.

Installation

1) Entfernen Sie die Frontabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers.

2) Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an die Klemmenblöcke an.Empfohlene Kupferdrahtlänge: 5-8 mm.

3) Befestigen Sie den Thermostatsockel mit zwei Montageschrauben an der Wandbauweise und achten Sie darauf, dass zwischen Thermostat und Sockel kein Spalt vorhanden ist. Drehmoment beträgt 0,5-0,6Nm (0,4-0,5kgf.inch).

4) Montieren Sie die Frontabdeckung mittels Schnappverbindung wieder.

Anzeigesymbole

Benutzerbedienung

Ein/Ausschalten

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Zeiteinstellung

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um die Zeiteinstellung aufzurufen, und passen Sie sie wie folgt an:

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um zu bestätigen und zu beenden.

Temperatureinstellung

Drücken Sie direkt die Tasten "∧" oder "∨", um die Solltemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

Kindersicherung

Drücken und halten Sie die Tasten "∧" + "∨" 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken und halten Sie sie zum Deaktivieren. Drücken und halten Sie beide Tasten erneut 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

Wi-Fi (Nur für R3M)

Drücken und halten Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um den WiFi-Einrichtungsmodus aufzurufen, es blinkt schnell. Drücken und halten Sie beide Tasten "∧" + "∨" 3 Sekunden lang, um WiFi zurückzusetzen.

Temperatur-Steuerungsmodus

Drücken Sie die Taste "Mode", um zwischen dem manuellen Modus und dem Automatikmodus zu wechseln.

● Im manuellen Modus: Die Temperatur wird gemäß der von Ihnen zuvor eingestellten aktuellen Temperatur geregelt. Sie bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung aktiviert.

● Im Automatikmodus: Die Temperatur wird gemäß den 6 Perioden und Temperaturen geregelt, die Sie zuvor eingestellt haben. Wir lesen das auf dem Thermostat angezeigte Profil aus und steuern es. Anschließend wird das definierte Heizprofil wieder aktiviert.

Wöchentliche Programmierung

Das Thermostat ist werkseitig auf 6 Heizereignisse mit unterschiedlichen Temperaturen für jeden Wochentag voreingestellt (siehe Tabelle unten).

Halten Sie die Taste "Mode" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus aufzurufen. Drücken und halten Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der wöchentlichen Programmierung aufzurufen, "Mon" blinkt.

Wählen Sie die Heiztemperatur für Montag durch Drücken der Tasten "∧" oder "∨", bestätigen Sie durch Drücken der Taste "Mode", Uhrzeit und Temperatur für vorherige Tasten "∧" oder "∨", bestätigen Sie durch Drücken der Taste "Mode".

Ereignisse	Symbole	Zeit	Temperatur
1	Aufwachen	06:00	21°C
2	Verlassen	08:00	15°C
3	Zurückkehren	11:30	21°C
4	Verlassen	13:30	15°C
5	Zurückkehren	17:00	21°C
6	Schlafen	22:00	15°C

ECO-Modus

Drücken Sie kurz die Taste "⏻", um in den ECO-Modus zu wechseln, die Temperatur wird um 5°C gesenkt.

Erweiterte Einstellungen (Normalerweise für professionelle Techniker)

Halten Sie die Taste "Mode" 5 Sekunden lang gedrückt, um den erweiterten Einstellungsmodus aufzurufen, dann in der Reihenfolge durch Drücken der Taste "Mode" zum nächsten Element wechseln, durch Drücken der Taste "⏻" bestätigen.

Nr.	Bedeutung	▲ oder ▼	Standard	Einstellschritt
01	Temperaturkalibrierung	-9.0~9.0°C	0.0	0.5°C
02	Temperatur-Steuerungsmodus	0:NTC 1:Raumtemperatur 2:Bodentemperatur 3:Raumtemperatur & Bodentemperatur	0	1
03	Bodensensortyp	0:NTC 1:PT1000	0	1
04	Bodentemperaturschutz	5~45°C	35	1°C
05	Schaltdifferenz	0.5~3°C	1	0.5°C
06	Temperatur-Steuerungsbereich	1~10°C	2	1°C
07	Temperatur-Steuerungszyklus	10~60 Minuten	30	10 Minuten
08	Temperatur-Steuerung im ECO-Modus	1°C~5°C, Einstellwert ist die im ECO-Modus gesenkte Temperatur	2	1°C
09	Werkseinstellungen	0:NEIN, 1:Zurücksetzen	0	1
10	Hintergrundbeleuchtung	0:Immer an 1:Immer aus 2:Bei Tastendruck an	0	1
11	Softwareversion			

Fehlerbehebung

Problem: Das Display ist ausgeschaltet.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist, ob der Trafo durchgebrannt ist oder ob die Leitungen locker sind.

Problem: Die Heizung funktioniert nicht.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Temperatureinstellung niedriger als die Raumtemperatur ist.

Problem: Die Temperatur ist ungenau.

Lösung: Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor richtig angeschlossen ist.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Wasser.

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

Garantie

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch oder Reparaturversuche durch Dritte.

Technische Daten

Modell	R3M
Versorgungsspannung	AC100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Bis zu 5W, <1 watcon 1.5W Max)
Temperaturgenauigkeit	0.5°C/1°F
Externer Sensor	5K@25°C, NTC
Nur funktioniert, wenn	Sie 2.5(N in den erweiterten Einstellungen auswählen
Schaltgeräte	0.5~3°C, Werkseinstellung: 1°C
Umgebungstemperatur	-5~50°C
Größe	86x86x15.5mm
Gehäusematerial	Flammhemmendes PC
Frequenzband	2402GHz-2483GHz
Maximale Funkübertragungsleistung	<20dBm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass der R3M den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

https://www.maxtech.com/blogs/news/wifi-rf01

GARANTIEHINWEISE

Wir gewähren 2 Jahren Garantie, vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.

Wir hoffen, dass Sie die gerne verwenden.

Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch:

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie den Kaufbeleg für das Produkt vorlegen.

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, gültig ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, dass sie unter normalen Bedingungen verwendet werden.

2. Im Garantiezeitraum gehend zu machen, muss der Käufer einen Kaufbeleg.

3) Kaufbeleg (Rechnungsbescheinigung, Zahlungsbeleg oder Lieferschein) und das Datum des Kaufs des Produkts müssen bestätigt ist an dem, das Nachdatum des Produkts gemäß der Garantiekarte fallen.

4. Wenn das Produkt innerhalb der ersten Monate des Einheit Produktqualitätsprobleme aufweisen, bevorzugen Sie das Produkt oder die Verpackung und rufen gerne Sie zu dem Kundendienst-Service-Center. Wir werden Ihnen eine Lösung innerhalb von 7 Arbeitstagen. Wenn Sie das Produkt zurückgeben, müssen Sie sicherstellen, dass es in seinem ursprünglichen Zustand ist, ohne jegliche Schäden.

5. Reported defects covered by the warranty will be repaired or replaced free of charge. We will bear the cost of delivery of the goods to the buyer.

6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the seller will repair or replace the defective product within a reasonable period. 30 days from the date of delivery of the goods to the Customer.

7. Warranty repairs or replacements will not be granted, except the time it takes for the part from the manufacturer.

8. The warranty does not include the performance of maintenance or replacement of parts due to normal wear and tear of the product or accessories.

9. If defects occur due to natural wear and tear, the buyer will be charged for the repair.

10. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user's fault and damage caused by improper use.

b) Damage caused by humidity or water.

10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:

a) Remove the warranty seal from the product.

b) Remove the serial number from the product.

c) Repair or attempt to repair the device or the product outside of authorized service centers.

d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment 2002/E Directive. Do not dispose of this product with unsorted municipal waste. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical or electronic equipment is disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Name:_____

Product Series:_____

Product Type:_____

Purchase Date:_____

Customer Name:_____

Dealer Information:_____

Customer's Name:_____

Customer Phone:_____

Customer Address:_____

Maintenance Records

Fixture date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase of we Mixes, we hope that you will be satisfied with our product and feel free to share your great sharing above sales service.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

Instagram | Whatsapp | WEBSITE

EMEA/LAS GmbH
Lubarstraße 23, 03229 ASSEE
Email: info@emc-lab.de
Made in China

WANTOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Key Road Business Centre, Tallaght, Dublin 24, Ireland
Email: info@wantostofficial.com

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Room 1-1, Building 1, Zhongchuang Innovation Center, NO.238, Min 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Email: info@maxtech.com
Zusammenstellung/Montage/Layout

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Produktübersicht

Diese Serie von Thermostaten wurde entwickelt, um die verschiedenen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen. Sie verfügt über die Funktion Touchscreen-Bedienung, Fernbedienung einschließlich der Steuerung per Smartphone und Speicherung. Dank der eingebauten Temperatursensoren und des neuesten Temperaturregelungsalgorithmus kann sie benachbarte Räume bequem einstellen. Mit dem Gerät können Sie die Raumtemperatur bequem regulieren.

Technische Daten

Modell: R3M

Versorgungsspannung: AC100-240V, 50/60Hz

Stromverbrauch: Bis zu Max.5W,<1 watcon 1.5W Max)

Temperatur-Einstellbereich: 5-35°C

Externer Sensor: 5K@25°C, NTC

Nur wenn Sie 2.5(N in den erweiterten Einstellungen die auf 2.5(N wählen)

Temperaturschwankung: 0.5~3°C, Werkseinstellung: 1°C

Temperatur in der Umgebung: -5~50°C

Größe: 86x86x15.5mm

Material des Gehäuses: Schwerentflammbares PC

Frequenzband: 2402GHz-2483GHz

Maximale Funkübertragungsleistung: <20dBm

Vor der Verkabelung und Installation

1.Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung kann Ihr Gerät beschädigt werden oder es kann zu gefährlichen Situationen kommen.

2.Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese zusammen mit dem Gerät an den Endbenutzer weiter, damit sie Ihnen für Ihre Nachfragen gegeben ist.

3.Der Hersteller muss ein gleichartiger, ähnlicher Sensorbetreiber sein. Andernfalls kann es nicht dazu führen, es besteht die Gefahr von Produkte von in dieser Anleitung beschrieben.

4.Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Verkabelung in Übereinstimmung mit dem Schaltplan und den Anweisungen dieser Anleitung durchführen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

⚠ Warnungen

Stand-alone-elektrischer Schlag oder von Geräteschaden. Kann Personen einen Stromschlag verursachen oder die Steuerkreise von Geräten beschädigen.

Vor der Installation die Stromzufuhr unterbrechen.

Ausfall des Sensors

Wenn der Temperatur-Fühler angezeigt wird,bedeutet der Thermostat möglicherweise, dass der Fehler betroffen ist.

0Ω: Der Temperatur-Sensor ist kurzgeschlossen oder nicht angeschlossen.

∞Ω: Externer Sensor ist kurzgeschlossen oder abgetrennt.

Verkabelung

Hinweis: GA steht für Warmwasserheizung, GB für elektrische Heizung, GC für Wasser/Gasheizung.



Installation

1) Entfernen Sie die Frontabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers.



2) Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an die Klemmenblöcke an.Empfohlene Kupferdrahtlänge: 5-8 mm.

3) Befestigen Sie den Thermostatsockel mit zwei Montageschrauben an der Wandbauweise und achten Sie darauf, dass zwischen Thermostat und Sockel kein Spalt vorhanden ist. Drehmoment beträgt 0,5-0,6Nm (0,4-0,5kgf.inch).



4) Montieren Sie die Frontabdeckung mittels Schnappverbindung wieder.



Anzeigesymbole

Benutzerbedienung

Ein/Ausschalten

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Zeiteinstellung

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um die Zeiteinstellung aufzurufen, und passen Sie sie wie folgt an:

Drücken Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um zu bestätigen und zu beenden.

Temperatureinstellung

Drücken Sie direkt die Tasten "∧" oder "∨", um die Solltemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

Kindersicherung

Drücken und halten Sie die Tasten "∧" + "∨" 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu aktivieren, drücken und halten Sie sie zum Deaktivieren. Drücken und halten Sie beide Tasten erneut 3 Sekunden lang, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

Wi-Fi (Nur für R3M)

Drücken und halten Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang, um den WiFi-Einrichtungsmodus aufzurufen, es blinkt schnell. Drücken und halten Sie beide Tasten "∧" + "∨" 3 Sekunden lang, um WiFi zurückzusetzen.

Temperatur-Steuerungsmodus

Drücken Sie die Taste "Mode", um zwischen dem manuellen Modus und dem Automatikmodus zu wechseln.

● Im manuellen Modus: Die Temperatur wird gemäß der von Ihnen zuvor eingestellten aktuellen Temperatur geregelt. Sie bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung aktiviert.

● Im Automatikmodus: Die Temperatur wird gemäß den 6 Perioden und Temperaturen geregelt, die Sie zuvor eingestellt haben. Wir lesen das auf dem Thermostat angezeigte Profil aus und steuern es. Anschließend wird das definierte Heizprofil wieder aktiviert.

Wöchentliche Programmierung

Das Thermostat ist werkseitig auf 6 Heizereignisse mit unterschiedlichen Temperaturen für jeden Wochentag voreingestellt (siehe Tabelle unten).

Halten Sie die Taste "Mode" 3 Sekunden lang gedrückt, um den Programmiermodus aufzurufen. Drücken und halten Sie die Taste "⏻" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der wöchentlichen Programmierung aufzurufen, "Mon" blinkt.

Wählen Sie die Heiztemperatur für Montag durch Drücken der Tasten "∧" oder "∨", bestätigen Sie durch Drücken der Taste "Mode", Uhrzeit und Temperatur für vorherige Tasten "∧" oder "∨", bestätigen Sie durch Drücken der Taste "Mode".

Ereignisse	Symbole	Zeit	Temperatur
1	Aufwachen	06:00	21°C
2	Verlassen	08:00	15°C
3	Zurückkehren	11:30	21°C
4	Verlassen	13:30	15°C
5	Zurückkehren	17:00	21°C
6	Schlafen	22:00	15°C

ECO-Modus

Drücken Sie kurz die Taste "⏻", um in den ECO-Modus zu wechseln, die Temperatur wird um 5°C gesenkt.

Erweiterte Einstellungen (Normalerweise für professionelle Techniker)

Halten Sie die Taste "Mode" 5 Sekunden lang gedrückt, um den erweiterten Einstellungsmodus aufzurufen, dann in der Reihenfolge durch Drücken der Taste "Mode" zum nächsten Element wechseln, durch Drücken der Taste "⏻" bestätigen.

Nr.	Bedeutung	▲ oder ▼	Standard	Einstellschritt
01	Temperaturkalibrierung	-9.0~9.0°C	0.0	0.5°C
02	Temperatur-Steuerungsmodus	0:NTC 1:Raumtemperatur 2:Bodentemperatur 3:Raumtemperatur & Bodentemperatur	0	1
03	Bodensensortyp	0:NTC 1:PT1000	0	1
04	Bodentemperaturschutz	5~45°C	35	1°C
05	Schaltdifferenz	0.5~3°C	1	0.5°C
06	Temperatur-Steuerungsbereich	1~10°C	2	1°C
07	Temperatur-Steuerungszyklus	10~60 Minuten	30	10 Minuten
08	Temperatur-Steuerung im ECO-Modus	1°C~5°C, Einstellwert ist die im ECO-Modus gesenkte Temperatur	2	1°C
09	Werkseinstellungen	0:NEIN, 1:Zurücksetzen	0	1
10	Hintergrundbeleuchtung	0:Immer an 1:Immer aus 2:Bei Tastendruck an	0	1
11	Softwareversion			

Fehlerbehebung

Problem: Das Display ist ausgeschaltet.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist, ob der Trafo durchgebrannt ist oder ob die Leitungen locker sind.

Problem: Die Heizung funktioniert nicht.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Temperatureinstellung niedriger als die Raumtemperatur ist.

Problem: Die Temperatur ist ungenau.

Lösung: Überprüfen Sie, ob der Temperatursensor richtig angeschlossen ist.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Wasser.

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

Garantie

Wir gewähren eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch oder Reparaturversuche durch Dritte.

Technische Daten

Modell	R3M
Versorgungsspannung	AC100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	Bis zu 5W, <1 watcon 1.5W Max)
Temperatur-Einstellbereich	5-35°C
Externer Sensor	5K@25°C, NTC
Nur funktioniert, wenn	Sie 2.5(N in den erweiterten Einstellungen auf 2.5(N wählen)
Schaltgeräte	0.5~3°C, Werkseinstellung: 1°C
Umgebungstemperatur	-5~50°C
Größe	86x86x15.5mm
Gehäusematerial	Flammhemmendes PC
Frequenzband	2402GHz-2483GHz
Maximale Funkübertragungsleistung	<20dBm

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD, dass der R3M den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

https://www.maxtech.com/blogs/news/wifi-rf01

GARANTIEHINWEISE

Wir gewähren 2 Jahren Garantie, vielen Dank für den Kauf unserer Produkte.

Wir hoffen, dass Sie die gerne verwenden.

Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch:

Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie den Kaufbeleg für das Produkt vorlegen.

1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, gültig ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, dass sie unter normalen Bedingungen verwendet werden.

2. Im Garantiezeitraum gehend zu machen, muss der Käufer einen Kaufbeleg.

3) Kaufbeleg (Rechnungsbescheinigung, Zahlungsbeleg oder Lieferschein) und das Datum des Kaufs des Produkts müssen bestätigt ist an dem, das Nachdatum des Produkts gemäß der Garantiekarte fallen.

4. Wenn das Produkt innerhalb der ersten Monate des Einheit Produktqualitätsprobleme aufweisen, bevorzugen Sie das Produkt oder die Verpackung und rufen gerne Sie zu dem Kundendienst-Service-Center. Wir werden Ihnen eine Lösung innerhalb von 7 Arbeitstagen. Wenn Sie das Produkt zurückgeben, müssen Sie sicherstellen, dass es in seinem ursprünglichen Zustand ist, ohne jegliche Schäden.

5. Reported defects covered by the warranty will be repaired or replaced free of charge. We will bear the cost of delivery of the goods to the buyer.

6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the seller will repair or replace the defective product within a reasonable period. 30 days from the date of delivery of the goods to the Customer.

7. Warranty repairs or replacements will not be granted, except the time it takes for the part from the manufacturer.

8. The warranty does not include the performance of maintenance or replacement of parts due to normal wear and tear of the product or accessories.

9. If defects occur due to natural wear and tear, the buyer will be charged for the repair.

10. The warranty does not cover:

a) Mechanical damage caused by the user's fault and damage caused by improper use.

b) Damage caused by humidity or water.

10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:

a) Remove the warranty seal from the product.

b) Remove the serial number from the product.

c) Repair or attempt to repair the device or the product outside of authorized service centers.

d) Use non-original parts and consumables.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment 2002/E Directive. Do not dispose of this product with unsorted municipal waste. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical or electronic equipment is disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, contact the installer or your local authority.

WARRANTY CARD

Product Name:_____

Product Series:_____

Product Type:_____

Purchase Date:_____

Customer Name:_____

Dealer Information:_____

Customer's Name:_____

Customer Phone:_____

Customer Address:_____

Maintenance Records

Fixture date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase of we Mixes, we hope that you will be satisfied with our product and feel free to share your great sharing above sales service.

★ ★ ★ ★ ★

If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US

Instagram | Whatsapp | WEBSITE

EMEA/LAS GmbH
Lubarstraße 23, 03229 ASSEE
Email: info@emc-lab.de
Made in China

WANTOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Key Road Business Centre, Tallaght, Dublin 24, Ireland
Email: info@wantostofficial.com

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Room 1-1, Building 1, Zhongchuang Innovation Center, NO.238, Min 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Email: info@maxtech.com
Zusammenstellung/Montage/Layout

Manuale di istruzioni (Italiano)

Panoramica del prodotto

Questa serie di termostati è progettata per soddisfare gli esigenze diversi dei utilizzatore.Ha funzionamento a pannello touch, controllo remoto incluso controllo smartphone e controllo cablato. Grazie ai sensori di temperatura integrati e alla programmazione settimanale, è in grado di controllare comodamente la temperatura della stanza adiacente. Con questo dispositivo è possibile regolare comodamente la temperatura ambiente.

Dati tecnici

Modello: R3M

Tensione di alimentazione: AC100-240V